

# D-Link (DIR-850L)無線路由器 使用說明



1	認諸	渽 D-Link (DIR-850L)無線路由器	2
	A.	技術規格 - 周邊連接和擴充	2
	B.	基本電腦系統要求 (bb500/ FibreHome500/ bb1000/ FibreHome1000)	2
2	首次	∇接駁 D-Link (DIR-850L)路由器	3
3	由其	其他公司轉用香港寬頻服務	9
4	D-Li	ink (DIR-850L)無線路由器預設重置	12





A. 技術規格 - 周邊連接和擴充



#### B. 基本電腦系統要求 (bb500/ FibreHome500/ bb1000/ FibreHome1000)

為確保閣下能享受穩定的寬頻速度,本公司建議客戶可參考以下之基本電腦系統要求

中央處理器	Intel Core2 Duo P8700/2.5 (3 GHz 或以上)
記憶體	4GB 或以上
硬碟	64GB SATA II SSD(讀寫速度至少需要 200MB/s)固態硬碟
網絡卡	100/1000M 以太網絡卡



首先,將數據線的一邊連接到牆身插座/光纖網絡終端機,另一邊則連接到 D-Link (DIR-850L) 無線路由器的 WAN 連接埠;接著,使用另一數據線將路由器的任何一個 LAN 連接埠連接至 電腦的 LAN 連接埠,然後開啟路由器的電源及電腦。

開啟網頁瀏覽器,於網址列輸入 [http://192.168.0.1]後按[Enter]。

首次登入 D-LINK (DIR-850L)路由器毋須輸入「管理員密碼」,在登入頁面可直接按[登入]。

<b>D</b> -Link	裝置名稱: DIR-850L	硬體版本: B1	初體版本: 2.02	語言:	繁體中文	$\sim$	
		管理員	<b>密碼:</b>				
		使用 SharePort 連結到您的	的儲存裝置, <u>請點選此處</u>				
		COPYRIGHT © 2	014 D-Link <u>授權協議</u>				



#### 按[基本設定]中的[設定精靈]開始進行設定。











D-Link 路由器 (DIR-850L)支援 2.4GHz 及 5GHz 兩種速率的無線網路。分別為 2.4GHz 及 5GHz 兩種速率設定無線網路名稱及無線網路密碼後按[下一步]。

設定無線網路			$\times$
()	: ))	🤇 🔳	
網際網路	R-850L	無線網路用戶端	
赋予您的無線網路名稱以及密碼			
無線網路名稱 (2.4GHz):	Wifi Name		
無線網路名稱 (5GHz):	Wifi Password		
無線網路名稱長度最多可達 32 個字元。			
無線網路密碼 (2.4GHz):	Wifi Name		
無線網路密碼 (5GHz):	Wifi Password		
無線網路密碼長度需介於8到63個字元之	_ 問 -		
設定登入路由器管理頁面的[管理	里員密碼] · 技	安[下一步]。	×
	: ))	((	
網際網路 DI	R-850L	無線網路用戶端	
在新的路由器中,管理員密碼預設為空白。	強烈建議您建立著	客碼以保持您路由器的安 <b>全</b>	È.
管理員密碼: Admin Pa	assword		
		エーザ トーザ	



確認設定資料正確無誤後,按[下一步]。



如閣下未有[mydlink]帳號,選擇[沒有,我要建立新的 mydlink 帳號],按[下一步]。





此路由器為支援mydlink服務的設備,mydlink為D-Link免費提供的雲端服務,透過此路由器 的設定網頁註冊後,您可至mydlink網站,或透過行動裝置使用mydlink Lite App來管理和查 看您的路由器。

您可以使用已註冊的 mydlink 帳戶,若尚未註冊則可在此建立一個新帳戶。

是否已建立 mydlink 帳號??

- 是的,我有 mydlink 帳號。
- ② 沒有,我要建立新的 mydlink 帳號。

m47 3 58	77. Jb
哈迴	<u>⊾_</u> 22



系統完成設定·按[完成] 結束。



完成





進入路由器的設定主頁後,按[基本設定]中的[網際網路]。

DIR-850L HW:B1 FW:2.02	首頁	基本設定	進階設定 系統管理
● 網際網路已連線		設定精靈	
點選網路拓模中的任何一個物件,以	了解更多詳細資訊。	網際網路	已連線的用戶: 1
		無線網路	
網際網路	DIR	區域網路	
		SharePort	
		mydlink	USB 裝置
網際網路			
網際網路			
網際網路 網路線連接狀態:已連線 網路連接新聞: mbt 10 (PPD-5)		MAC 位址:	IPv4 / IPv6 F8:E9:03:C3:66:2F 219:76:149:141
網際網路 網路線連接狀態:已連線 網路連線類型: 動態 IP (PPPoE) 網際網路狀態: 已通線		MAC 位址: IP 位址: 子细域波图·	IPv4 / IPv6 F8:E9:03:C3:66:2F 219:76:149:141 255:255:255:255
<ul> <li>網路線連接狀態:已連線</li> <li>網路連線類型: 動態 IP (PPPoE)</li> <li>網際網路狀態: 已連線</li> <li>連線時間: 0天0時1分13秒</li> </ul>		MAC 位址: IP 位址: 子網域遮罩: 帘砂腻谱器:	IPv4 / IPv6 F8:E9:03:C3:66:2F 219.76.149.141 255.255.255 219.76.132.254
網路線連接狀態:已連線 網路連線類型:動態 IP (PPPoE) 網際網路狀態:已連線 連線時間: 0天 0時 1 分 13 秒		MAC 位址: IP 位址: 子網城這單: 預設開道器: 主要 DNS 伺服	IPv4 / IPv6 F8:E9:03:C3:66:2F 219.76.149.141 255.255.255.255 219.76.132.254 #: 218.102.52.81
網際線車線水態: 已連線 網路連線類型: 動態 IP (PPPoE) 網際網路水態: 已連線 連線時間: 0天0時1分13秒		MAC 位址: IP 位址: 子網域遮罩: 預設開道器: 主要 DNS 伺服 輪助 DNS 伺服	IPv4 / IPv6 F8:E9:03:C3:66:2F 219.76.149.141 255.255.255.255 219.76.132.254 ﷺ: 218.102.52.81 ﷺ: 218.102.23.77

在「我的網際網路連線是」的下拉選單選擇[動態 IP(DHCP)]。完成後按[儲存]。

D-Link DIR-850L HW:B1 FW:2.02	首頁	基本設定	進階設定	系統管理
	網際網路			
	使用這個功能表選單以組態 PPPoE、PPTP及L2TP。 如	設定您網際網路的連線方式 u果您不確定您的連線方式,	。有幾種連線方式可 請洽詢您的網際網ы	「供選擇:固定IP、DHCP、 各服務供應商。
基本設定 >> 網際網路			<u>IPv6</u>	儲存
	我的網際網路連線是:	PPPoE	× .	
		固定 IP		
	使用者名稱:	動態 IP (DHCP)		
	密碼:	PPPoE		
	重新連線模式:	PPTP		
	最大閒置時間:	L2TP		
	the states of th	DS-Lite		
				進階設定.



### **3** 由其他公司轉用香港寬頻服務

等待系統儲存及確認新設定。



完成儲存後,按[確定]結束。





### **3** 由其他公司轉用香港寬頻服務

返回路由器設定主頁面,可確認「網際網路」中的「網路連線類型」已更新為「動態 IP (DHCP)」。







如不能登入 D-Link (DIR-850L) 路由器的設定版面 · 閣下可使用重置按鈕恢復路由器至出廠預 設 · 當完成重置後 · 所有設定都將恢復成預設值 ·

- 1. 確保 D-Link (DIR-850L) 路由器電源已連接並開啟。
- 2. 使用尖銳物件按住重置按鈕約 10 秒 · 放開 Reset 後請等待電源指示燈由橘橙色轉為綠色 ·
- 3. 出廠預設值:

使用者密碼	IP 位址
無(空白)	192.168.0.1

重置按鈕設在路由器底部。

