

小米 mini 無線路由器使用說明



1	認認	戰小米 mini 無線路由器	.2
	A.	技術規格 - 周邊連接和擴充	.2
	B.	基本電腦系統要求 (bb500/ FibreHome500/ bb1000/ FibreHome1000)	.2
2	首习	欠使用小米 mini 無線路由器	.3
3	由其	其他公司轉用香港寬頻服務	.6
4	小米	K mini 無線路由器出廠預設重置	.8



認識小米 mini 無線路由器



A. 技術規格 - 周邊連接和擴充





B. 基本電腦系統要求 (bb500/ FibreHome500/ bb1000/ FibreHome1000)

為確保閣下能享受穩定的寬頻速度,本公司建議客戶可參考以下之基本電腦系統要求

中央處理器	Intel Core2 Duo P8700/2.5 (3 GHz 或以上)
記憶體	4GB 或以上
硬碟	64GB SATA II SSD(讀寫速度至少需要 200MB/s)固態硬碟
網絡卡	100/1000M 以太網絡卡



2 首次使用小米 mini 無線路由器

首先·將數據線的一邊連接到牆身插座·另一邊則連接到小米 mini 無線路由器的 WAN 連接 埠;接著·將無線路由器的 LAN 任何一個連接埠接駁至電腦的 LAN 連接埠·開啟電腦及路由 器的電源。

開啟網頁瀏覽器,於網址列輸入 [http://192.168.31.1],按[Enter]。

開始設定小米路由器 mini,點選[已阅读并同意《用户许可使用协议》],按[同意,继续]。



只需简单设置,开始全新智能路由器生活



已阅读并同意《用户许可使用协议》

同意,继续



2 首次使用小米 mini 無線路由器

為無線網絡設定自選[Wi-Fi 名称] (SSID)及[Wi-Fi 密码],同時設定路由器[管理密码],按[完成]



等待系統更新有關無線網絡設定,完成更新後,會自動進入管理版面。







2 _{首次使用小米 mini} 無線路由器

於路由器管理版面 · 按入[路由设置] · 再按[上网设置] · 於[DHCP]項目下即可查看現時的 IP 地址。

MiWiFi	路由状态	路由设置	Wift.Name 總出 1	F 成 达问官用
() WEFERE		(R) REFO	KO REAL	(i) Notice
上网方式	经过检测,建议使用Di	HCP方式(系统自动分配IP地址)		
		DHCP II-II-P		
	连接类型: DHCP IP地址: 124.244.247. 子耳挽码: 255.255.25	119		
	默认問关: 124.244.24 DNS: 203.185.0.37 2	18.1		
	191	改上開方式		



3 由其他公司轉用香港寬頻服務

於路由器設定主頁,點選[路由设置]後按[上网设置]。

MiWiFi	路由状态	路由设	<u>.</u>	Wifi.Name JBH 7	R 5888
() W-FIRE		A ROTO			(i) BRAD
上网方式	经过检测、建议	使用PPPoE方式(曹	要输入帐号与密罚)		
	PPPoE				
	外耳状态: 读句	成功 藍莊			
	连接类型: PPP	юE			
账户: PPPoE Services					
	IP地址: 219.76.149.157				
	子胃掩碍: 255	255.255.255			
	默认网关: 219	78,132.254			
	DNS: 218.102	23.77 218.102.52.	31		
		修改上四方式			

如已設置 PPPoE 連線,按[断开]將使用中的 PPPoE 連線停用。

MiWiFi	路由状态	路由设计	<u>.</u>	Wifi.Name 退出 下	载 动向宫周
() W-RRE		(A) RR+0			
上网方式	经过检测、建议6	也用PPPoE方式(書書	[输入信号与密码]		
	PPPoE	DHCP	静态IP		
	PPPoE Services	1	账号		
	PPPoE Passwo	rđ	唐码		
	ANRE C	0			
	虚用		取消		



3 由其他公司轉用香港寬頻服務

點選[DHCP] · 開啟[自动配置]後按[应用] · 然後等待系統完成切換上網方式。



於 DHCP 上網方式下,系統會自行取得 IP 位址。

MiWiFi	路由状态	路由设置	<u>.</u>	Wifi.Name 退出 7	「戦 訪问官開
() М-ПЮШ		(R) 82440		()) ****	
上网方式	经过检测,建议使用	IPPPoE方式(需要	输入帐号与密码)		
	PPPoE	DHCP	許 gip		
	连接类型: DHCP				
	IP地址: 124.244.24	17.119			
	子网挽码: 255.255.	.254.0			
	默认阅关: 124.244	.246.1			
	DNS: 203.185.0.3	7 203.185.0.34 2	03.185.0.36		
	1	修改上网方式			





如不能登入小米 mini 無線路由器的設定版面 · 閣下可使用重置按鈕恢復路由器至出廠預設 · 當完成重置後 · 所有設定都將恢復成預設值 · 唯保存於硬盤內的資料則不受影響 ·

1. 確認小米 mini 無線路由器已連接電源及開啟。

2. 使用尖銳物件按住重置按鈕約八秒鐘即可以重置小米 mini 無線路由器。

出廠預設值:

IP	位址
19	2.168.31.1

小米路由器 mini - 重置按鈕在 USB 連接埠左邊:



重設按鈕