

## Wi-Fi管家服務 簡易指南



香港寬頻致力為你提供全方位的網絡管理服務。立即下載Wi-Fi管家流動應用程式，以上問題即可迎刃而解。透過流動應用程式以電郵註冊及啟動帳戶後，你即可隨時隨地輕鬆處理日常面對的各項Wi-Fi問題。

立即掃描 QR Code 下載程式



或於App Store/Google Play

搜尋 Wi-Fi管家




24小時客戶服務熱線：128 100

### 1. 連接您的網絡家居終端裝置


#### 附有寬頻網絡數據機之客戶

使用網絡線將您的寬頻網絡數據機(Modem)的GE1/LAN1\*連接埠連接至您的網絡家居終端裝置的廣域網絡 WAN。



#### 毋須透過寬頻網絡數據機接駁之客戶

將牆身插座的網絡線連接至您的網絡家居終端裝置的廣域網絡 WAN。




\*如客戶使用其他網絡供應商之寬頻服務，於一般情況下，可使用網絡線將您的網絡數據機(Modem)的GE1/LAN1連接埠連接至您的網絡家居終端裝置的廣域網絡 WAN。客戶如未能成功設置，可向其網絡供應商查詢有關供上網使用之正確連接埠。



提示：  
若客戶之寬頻服務以PPPoE方式連接上網，請透過Wi-Fi管家流動應用程式內之廣域網絡選取PPPoE作為上網連接方式，並輸入帳戶和密碼，方可成功連接。

### 2. 接上電源

將網絡家居終端裝置的電源變壓器插入電源 DC 12V，插上電源並按開關以開啟終端裝置。確認電源燈 a、廣域網絡燈 b、區域網絡燈 c、無線網絡燈 d 以及語音服務燈 f (如有申請香港寬頻家居電話服務)均為綠色。



### 3. 連接您的裝置上網

#### 通過Wi-Fi：

使用已黏貼在您的網絡家居終端裝置底部的預設無線上網名稱 (SSID) 及密碼連接至Wi-Fi網絡。

#### 通過網絡線：

使用網絡線連接您的裝置至網絡家居終端裝置的區域網絡 LAN。






## 4. 連接您的家居電話 (適用於香港寬頻家居電話服務客戶)

連接您的家居電話至電話1號位  或 連結您的VTech數碼室內無線電話 

(註冊詳情請參閱後頁之快速安裝指南)




**提示：**  
為確保能享有清晰穩定的話音質素，我們建議客戶不要將網絡家居終端裝置設置於其他路由器之後。

## 包裝內容：



網絡家居終端裝置



網絡線




電話線




電源變壓器


## 網絡家居終端裝置概覽：



網絡家居終端裝置(正面)



網絡家居終端裝置(背面)



網絡家居終端裝置(側面)



### 前面板

指示燈	狀態	意思
<b>a</b> 電源	綠色燈亮 綠色閃爍 燈滅	已接通電源，系統待機中 韌體更新中 / 設定更新中 電源關閉
<b>b</b> 廣域網絡	紅色燈亮 綠色燈亮 綠色閃爍 燈滅	無連接網絡線 已與互聯網連接 正與互聯網連接
<b>c</b> 區域網絡	綠色燈亮 綠色閃爍 燈滅	已與區域網絡連接 傳輸或接收資料中 無連接網絡線
<b>d</b> 無線網絡	綠色燈亮 綠色閃爍 燈滅	無線系統待機中 WPS 執行中 無線網絡關閉
<b>e</b> 隨身碟USB	綠色燈亮 燈滅	已連接隨身碟 無連接隨身碟
<b>f</b> 語音服務	綠色燈亮 綠色閃爍 燈滅	可準備使用香港寬頻電話服務 正在使用香港寬頻電話服務 沒有登記香港寬頻電話服務
<b>g</b> 數碼室內無線電話	綠色燈亮 綠色閃爍 燈滅	數碼室內無線電話待機中 數碼室內無線電話註冊中 未連接數碼室內無線電話

### 後面板

- 1** 區域網絡1-4
- 2** 廣域網絡
- 3** 重設
- 4** 語音服務
- 5** 隨身碟USB
- 6** 電源
- 7** 開關

### 疑難排解小秘訣：

如您發現未能透過網絡家居終端裝置連接寬頻服務及/或香港寬頻家居電話服務，您先檢查  燈號之顏色；如果該燈號顯示為橙色，我們建議您可按裝置背面之開關制  重新啟動終端裝置。如重啟後之燈號轉為綠色，代表網絡連接已恢復正常。



### 側面板

- I** 數碼室內無線電話註冊按鈕
- II** WPS 按鈕 (長按至無線網絡燈閃爍)  
Wi-Fi 開關按鈕 (一按即可)
- III** 隨身碟USB



# 數碼室內無線電話 (型號: VTech FS6608A)\* 快速安裝指南 (適用於香港寬頻家居電話服務客戶)

## 簡易安裝

把電源變壓器插入電源插座

## 子機電池包安裝及充電

- 1) 滑開電池蓋
- 2) 放進隨機附送的兩個電池，電極位置須正確
- 3) 合上電池蓋
- 4) 把手機放在主機上充電
- 5) 主機發出「嗶」一聲，表示手機已正確放置於主機上

## 註冊電話及同步網路家居終端裝置

註冊電話前，請檢查您的網路家居終端裝置前面版的  指示燈維持綠色燈亮




- 1) 按 **Save**
- 2) 請在電話上按 **Next**  
電話螢幕顯示 **Please wait...**
- 3) 請持續按在網路家居終端裝置側面的  3-5秒直到 **DECT** 指示燈開始閃爍
- 4) 按 **No** 完成註冊電話及同步網路家居終端裝置  
電話螢幕顯示 **Enjoy your phone**
- 5) 成功註冊後，您的網路家居終端裝置前面版的 **DECT** 指示燈會維持綠色燈亮。

## 取消註冊電話

- 1) 按 **Menu**
- 2) 按 **▲/▼** 至 **Settings**, 然後按 **OK**
- 3) 按 **▲/▼** 至 **Base Settings**, 然後按 **OK**
- 4) 按 **▲/▼** 至 **Deregister HS**
- 5) 按 **▲/▼** 至需要取消註冊的電話名稱  
電話名稱旁的\*\*代表該電話現正同步網路家居終端裝置
- 6) 使用撥號鍵輸入四位數的系統PIN碼(預設: 0000), 然後按 **OK**  
電話螢幕顯示 **Deregister?**
- 7) 按 **YES** 確認
- 8) 電話螢幕顯示 **Please Register**, 您會聽到確認提示音

## 重新註冊電話及同步網路家居終端裝置

註冊電話前，請檢查您的網路家居終端裝置前面版的  指示燈維持綠色燈亮

- 1) 按 **Register**
- 2) 按 **▲/▼** 至需要註冊的網路家居終端裝置 (一般情況下是選擇 Base 1), 然後按 **OK**
- 3) 請持續按在網路家居終端裝置側面的  3-5秒, 直到 **DECT** 指示燈閃爍  
電話螢幕顯示 **Registering...**, 成功完成註冊電話及同步網路家居終端裝置後, 您的網路家居終端裝置前面版的 **DECT** 指示燈會維持綠色燈亮

## 開啟或關閉無線上網功能

- 1) 按Wi-Fi
- 2) 按OK開啟或關閉無線上網功能
- 3) 按 **Save**

# 數碼室內無線電話 (型號: VTech FS6608A) 增值服務簡介 (適用於香港寬頻家居電話服務客戶)

香港寬頻網絡有限公司致力為用戶提供優質、可靠的家居電話服務，同時亦準備了一系列增值服務，讓用戶按個人需要選擇使用，建立完備的家居通訊系統。

## 來電顯示

用戶可在接聽來電時，先知悉對方是誰。來電者的電話號碼及致電的時間將出現在顯示屏，讓用戶選擇是否接聽。

註：此服務於下列情況未能顯示來電者資料：

- 從公眾電話打出的電話
- 某些網絡接駁的電話，包括海外打出之長途電話
- 來電者選擇不公開號碼或姓名

## 來電待接

用戶可在通話中接聽其他來電。如通話中有其他人來電，系統將會發出特別提示響聲以提示有新來電。

操作步驟

接聽新來電：按 **OPTION**，然後按 **TAKE CALL**  
暫停：按 **# 1 7**  
恢復：按 **\* 1 7**

按次暫停服務  
通話前啟動：按 **# 0 7**

## 來電轉駁

用戶可將所有來電轉駁至本地任何一個電話號碼。

操作步驟

轉駁所有來電：  
啟動：按 **\* 0 5 + 欲轉駁之號碼 + #**  
取消：按 **# 0 5**

於電話正在使用時轉駁來電：  
啟動：按 **\* 2 5 + 欲轉駁之號碼 + #**  
取消：按 **# 2 5**

於無人接聽電話時轉駁來電：  
啟動：按 **\* 3 5 + 欲轉駁之號碼 + #**  
取消：按 **# 3 5**

## 按次暫停示號#

「按次暫停示號」可讓用戶於某次撥出電話時不顯示自己的電話資料，只需在致電前按 **133** 啟動「按次暫停示號」功能即可。

## 完全停止示號#

讓用戶於撥出電話時把電話資料保密。

註：用戶亦可根據以下操作步驟按次暫停「完全停止示號」功能：

- 按 **1357 + 電話號碼**

# 即使用戶已啟動停止示號功能，於致電999緊急熱線時，用戶的電話號碼仍會顯示。

## 電話會議

用戶可跟2位朋友同時通話，3線互通。

操作步驟

通話中按 **OPTION** 及 **▲/▼** 至 **ANOTHER CALL**，然後按 **OK + 第三者號碼**，接通後再按 **Option** 及 **▲/▼** 至 **CONFERENCE**，再按 **OK**，三方線路即可接駁一起，開始三人對話

## 拒接停示者

用戶可拒絕接聽沒有來電顯示的電話。

操作步驟

啟動：按 **\* 7 6**  
取消：按 **# 7 6**

註：「拒接停示者」功能不適用於海外來電、從公眾電話打出的電話及「資料不詳」來電。

## 快速撥號

用戶可儲存最多10個常用之本地或海外電話及傳真號碼，輸入後只需按代碼即可撥出號碼，省時方便。

操作步驟

預設電話號碼  
按 **\* 9 2 + 輸入代碼(0-9) + 電話號碼 (最長可達16個數字) + #**

撥出已儲存的電話號碼  
按 **\* + 代碼(0-9) + #**

更改已儲存電話號碼  
只需重複上述預設代碼步驟，並重新輸入新的電話號碼，即可自動取代已儲存的電話號碼

## 請勿干擾

若用戶不想受來電騷擾，可啟用「請勿干擾」功能。與此同時，用戶仍可如常打出電話。

操作步驟

啟動：按 **\* 2 9**  
取消：按 **# 2 9**

